





Качели садовые арт. А51



Сообщайте размер крышки
при заказе запасных частей


Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 115 кг, максимальная нагрузка на качели - 350 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей (внешний вид и состав указаны условно).

Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- Указания по сборке**
 - Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
 - Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
 - Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
 - В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства**
 - Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Упаковщик _____ Дата упаковки _____



A - (x2) стойка передняя	F - (x2) поперечина тента	K - (x2) подвес
B - (x2) стойка задняя	G - (x2) дуга тента	L - (x2) подстаканник
C - (x2) связь	H1 - (x1) спинка	R - (x1) подушка
D - (x1) дуга опорная	H2 - (x1) сиденье	T - (x1) тент
E - (x2) стяжка		Y - (x2) подлокотники

Состав текстильного комплекта показан условно.
Точный состав см. на этикетке упаковки №2/2

1:4	1:8
 8x105 MBx105 Ø8 MB x4	 N x4
 8x50 MBx50 Ø8 MB x4	 O x2
 8x30 MBx30 Ø8 MB x4	 W x2
 6x75 MBx75 Ø6 MB x12	 U x2
 6x60 MBx60 Ø6 MB x6	
 6x40 MBx40 Ø6 MB x2	
 5x35 MBx35 Ø5 MB x2	
 4.2x19 x4	
 k8 x12	
 k6 x12	
 D25 x4	
 D40 x2	
 D51 x2	
 S x2	
 P1 x2	
 P2 x2	
 P3 x2	
 P4 x2	



Произведено в России
Изготовитель: ООО «Даметекс»
Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.udachnayamebel.ru

Поставщик: ООО «Бренд груп»
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru

